

Технические характеристики:

фланцевые фильтры FRI-16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: abo@nt-rt.ru || www.abo.nt-rt.ru

ABO valve ABsolute f ow control



ФЛАНЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ FRI-16

Фланцевые фильтры FRI-16 DN15 - DN300

Применение

Фильтры используются для фильтрации примесей, содержащихся в транспортируемых средах. а также обеспечивают исправную работу клапанов и оборудования. Применяются для неагрессивных сред.

Основная информация

Строительная длина в соответствии с DIN3202-F1 Фланцы в соответствии с EN1092:1997-PN10/16

Рабочее давление: PN10, PN16 Рабочая температура: 0 - 100°C

Покрытие: RAL5005

Материал

Поз.	Наименование	Материал			
1	Корпус	Серый чугун (GG25)			
2	Крышка	Серый чугун(GG25)			
3	Уплотнение	Нерж. сталь + графит			
4	Болт	Сталь			
5	Сито	Нерж. сталь			

Сито

Материал сита: нерж. сталь 1.4301 (AISI 304)

DN	50 - 100	200 - 300		
Размер отверстий	0,5 - 0,7	1,6		
Толщина	0,5	0,8		

Размеры указаны в мм.

Монтаж

Фланцевые фильтры FRI-16

Фильтр устанавливается в любом положении, при условии, что направление потока должно соответствовать 4 стрелке на корпусе фильтра.

Размерь

Размеры привелены в мм

딩

nxd3

Размеры газмеры приведены в мм.										
	DN	L H	u	d1	PN 10		PN 16		<u> </u>	Magaz (km)
mm	дюйм				d2	n * d3	d2	d3	b	Macca (kg)
15	1/2"	130	42,5	95	65	4 * 14	65	4 * 14	14	3
20	3/4"	150	47,5	105	75	4 * 14	75	4 * 14	16	4
25	1"	160	52,5	115	85	4 * 14	85	4 * 14	16	5
32	1" 1/4	180	55	140	100	4 * 19	100	4 * 19	18	7
40	1" 1/2	200	115	150	110	4 * 19	110	4 * 19	19	8
50	2"	230	128,5	165	125	4 * 19	125	4 * 19	19	10
65	2" 1/2	290	155	185	145	4 * 19	145	4 * 19	19	14
80	3"	310	181	200	160	8 * 19	160	8 * 19	19	17
100	4"	350	205	220	180	8 * 19	180	8 * 19	19	23
125	5"	400	241	250	210	8 * 19	210	8 * 19	19	34
150	6"	480	284,5	285	240	8 * 23	240	8 * 23	19	45
200	8"	600	356	340	295	8 * 23	295	12 * 23	20	68
250	10"	730	416,5	405	350	12 * 23	355	12 * 28	22	112
300	12"	850	519	460	400	12 * 23	410	12 * 28	24,5	170

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: abo@nt-rt.ru || www.abo.nt-rt.ru